



AIR MOVE+

GUÍA RÁPIDA DE USO

QUICK START GUIDE

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

GUIDA RAPIDA ALL'USO

使用的快速指南

ÍNDICE
Español

04

- Contenido
- Identificación de las partes

05

- Modos de trabajo
- Funcionamiento

06

- Cuidado y Mantenimiento

07

- Preguntas frecuentes

08

- Atención al cliente

CONTENTS
English

10

- Contents
- Identification of the parts

11

- Operating modes
- Operation

12

- Care and maintenance

13

- FAQs

14

- Customer service

INDICE
Français

16

- Contenu
- Identification des parties

17

- Modes de fonctionnement
- Fonctionnement

18

- Entretien et maintenance

19

- Questions fréquemment posées

20

- Service client

INDICE
Italiano

22

- Contenuto
- Identificazione delle parti

23

- Modalità di funzionamento
- Funzionamento

24

- Cura e manutenzione

25

- Domande frequenti

26

- Servizio clienti

INDEX

Deutsch

28

- Inhalt
- Gerätebeschreibung

29

- Verschiedene Modi
- Funktionsweise

30

- Pflege und Wartung

31

- Häufig gestellte Fragen

32

- Kundenbetreuung und Ersatzteile

指数

中文

34

- 内容
- 各个零部件的

35

- 工作模式
- 运行

36

- 保养和维护

37

- 常见问题

38

- 客户服务及零配件

Contenido

En el interior de la caja encontrará los siguientes elementos:

- 1 guía rápida de uso
- 1 Air Move+
- 1 cable adaptador de corriente de 12 V para el mechero del coche
- 2 correas de fijación



Guía rápida de uso



Adaptador de corriente de 12 V para mechero



Correas de fijación

*** Se recomienda conservar el embalaje hasta comprobar el correcto funcionamiento del aparato.**

Identificación de las partes



Modos de trabajo

MODO AUTO: el purificador ajusta automáticamente los ventiladores, a mayor o menor potencia, de acuerdo con la calidad del aire interior detectada por el sensor.

MODO SILENT: el purificador funciona a su mínima potencia, con el nivel sonoro más bajo, pero de forma constante.

MODO BOOST: el purificador funciona a máxima potencia, de forma constante, para acelerar la purificación del aire del espacio.

El sensor de calidad del aire permanece activo y verifica constantemente la condición de la calidad del aire. El indicador de calidad del aire muestra en tiempo real la calidad del aire en el interior del vehículo (y relaciona el color con su clasificación en la tabla de Preguntas frecuentes).

Cada vez que cambie el modo de funcionamiento con el interruptor ON/OFF, escuchará un pitido y se encenderá el indicador luminoso correspondiente en el panel de control.

Siempre que el purificador esté encendido, en la rejilla de salida se iluminará una luz ambiental azul, independientemente del modo de funcionamiento.

Funcionamiento

Instalación y conexión del Air Move+

Ubicación e instalación:

- 1 Pase las correas a través de los orificios ubicados en la base del purificador, según se muestra en la imagen.



- 2 Instale el purificador en:

- El reposabrazos de la consola central o trasera, o en el reposacabezas, ajustando las correas al máximo para bloquear su movimiento.
- Debajo del asiento delantero.

- 3 Conecte el cable de alimentación a la toma de 12 V del mechero del automóvil.



- ⚠ IMPORTANTE:** el cable de alimentación incluido con el AIR MOVE + solo es apropiado para usar con tomas de 12 V CC.

Encendido del Air Move+

Este dispositivo es plug & play, es decir, no requiere ningún tipo de configuración previa.

Una vez el purificador esté conectado a la toma del merchero del automóvil, el botón ON/OFF se iluminará de forma tenue (normalmente, el vehículo debe estar en funcionamiento).

1 Para **encender** el purificador, pulse el interruptor de encendido ON/OFF con suavidad, una vez durante 1 segundo. La intensidad de la luz del interruptor ON/OFF aumentará. Por defecto, el purificador se activa en modo AUTO.

2 Para **cambiar el modo de funcionamiento**:

– Del modo AUTO a SILENT, presione durante 1 segundo el botón ON/OFF.

– Del modo SILENT a BOOST, presione durante 1 segundo el botón ON/OFF.

– Para volver al modo AUTO, presione durante 1 segundo el botón ON/OFF, y así sucesivamente.

Apagado del Air Move +

Para **apagar** el purificador, presione el botón ON/OFF durante 2 segundos.

Escuchará dos pitidos consecutivos y el indicador luminoso se atenuará, aunque no se apagará por completo.

Cuidado y Mantenimiento

Air Move+ es un producto único, fabricado con materiales de alta calidad. Para mantener el equipo en condiciones óptimas, lea las indicaciones a continuación:

Limpieza y mantenimiento:



· Desconecte el equipo de la corriente eléctrica antes de limpiar o realizar el mantenimiento de los equipos.

· Para la limpieza exterior del Air Move+, use un paño humedecido con agua y, si fuera necesario, con detergente neutro.



· No vierta líquidos por la salida de aire del equipo (apertura superior).

· No utilice disolventes ni materiales corrosivos, ya que podrían dañar la superficie del equipo.

· El Air Move + funciona con un ventilador que no requiere mantenimiento.

· No intente reparar ni ajustar ninguna parte mecánica del equipo.

Preguntas frecuentes

¿Cómo conecto el bluetooth de mi Air Move+? El dispositivo móvil detecta automáticamente el Air Move+ en conexiones bluetooth. Solo es necesario emparejarlo la primera vez. App disponible para Android en Play Store y para iOS en Apple Store.

¿Debo desconectar mi Air Move+ de la corriente cuando deje de utilizarlo? No, no es necesario. Si no tiene previsto utilizar el equipo durante un período de tiempo largo, le recomendamos dejarlo desconectado de manera que no haya suministro de corriente.



¿Cuánto tiempo puedo tener mi Air Move+ en funcionamiento? Todo el tiempo que desee.

¿Cuánto consume mi Air Move+? El Air Move+ tiene un consumo de 8.4 W a rendimiento máximo.

¿Cada cuánto debo cambiar los filtros de mi Air Move+? Cada 5.000 horas de funcionamiento, se iluminará el indicador de color naranja para indicarle el cambio de filtros del panel.

¿Puedo conectar mi Air Move+ en la oficina o en casa? Sí, para hacerlo necesitará un adaptador AC/DC 220 V-12 V (con salida máxima de 5 A).

¿Qué significan los colores de la pantalla AQI (calidad del aire)?

	Buena
	Moderada
	Insalubre para grupos sensibles
	Insalubre (para cualquier persona)
	Muy insalubre
	Peligrosa

Cuanto más tiempo se respira aire puro, mayores son sus beneficios.
Respirar aire puro, mejora la calidad de vida de quien lo utiliza.
ZONAIR3D



Puede consultar el manual de usuario en:
<https://zonair3d.com/manual-air-move/>

Atención al cliente y recambios: si precisa asistencia técnica o necesita algún recambio, puede ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de Zonair3D.



**AIR
MOVE+**

QUICK START GUIDE

Contents

Inside the box, you will find:

- 1 quick start guide
- 1 Air Move+
- 1 12V car cigarette lighter power adapter cable
- 2 fixing straps



Quick start guide




12V car cigarette lighter power adapter



Fixing straps

*** It is recommended to keep the packaging until you are sure that the device is operating correctly.**

Identification of the parts



Operating modes

AUTO MODE: the purifier automatically adjusts the fans, to a higher or lower setting, according to the indoor air quality detected by the sensor.

SILENT MODE: the purifier works constantly but on the lowest setting and with minimum sound.

BOOST MODE: the purifier works constantly on the highest setting to accelerate purification of the air in the space.

The air quality sensor remains active and constantly checks the air quality condition. The air quality indicator shows **the quality of the air** inside the vehicle in real time (and relates the colour to its classification in the Frequently Asked Questions table).

Every time you change the operating mode with the ON/OFF switch, you will hear a beep and the corresponding indicator on the control panel will light up.


Whenever the purifier is switched on, a blue ambient light will illuminate on the outlet vent, regardless of the operating mode.

Operation

Installation and connection of Air Move+

Location and installation:

- 1 Pass the straps through the holes located in the base of the purifier, as shown in the image.



- 2 Install the purifier:

- On the **central or rear armrest** console or on the **headrest**, tightening the straps as much as possible to prevent any movement.
- Under the front seat.

- 3 Connect the power cable to the 12V car cigarette lighter socket.



- ! IMPORTANT:** the power cable included with the AIR MOVE+ is only suitable for use with 12V DC outlets.

Switching on the Air Move+

This device is Plug&Play. It does not require any previous configuration.

Once the purifier is connected to the car cigarette lighter socket, the ON/OFF button will faintly glow (normally, the vehicle should be running).

- ❶ To turn on the purifier, gently press the ON/OFF switch once and hold for 1 second. The intensity of the ON/OFF switch light will increase. By default, the purifier is activated in AUTO mode.
- ❷ To change the operating mode:
 - From AUTO to SILENT, press the ON/OFF button for 1 second.
 - From SILENT to BOOST, press the ON/OFF button for 1 second.
 - To return to AUTO mode, press the ON/OFF button for 1 second, and so on.

Switching off the Air Move+

To turn off the purifier, press the ON/OFF button and hold for 2 seconds.

You will hear two consecutive beeps and the indicator light will dim, but will not turn off completely.

Care and maintenance

Air Move+ is a product with a unique design, manufactured with high-quality materials. To keep the device in optimum condition, read the instructions below:

Cleaning and maintenance:



· Disconnect the device from its power supply before cleaning or carrying out maintenance on the equipment.

· To clean the exterior of the Air Move+, use a cloth dampened with water and, if necessary, with a neutral detergent.



· Do not pour liquids through the air outlet of the device (upper opening).

· Do not use solvents or corrosive materials, as they could damage the surface of the device.

· The Air Move+ works with a fan that does not require maintenance.

· Do not attempt to repair or adjust any mechanical parts of the device.

FAQs

How do I connect my Air Move+ to Bluetooth? The mobile device automatically detects the Air Move+ in Bluetooth connections. It only needs to be paired the first time. App available for Android in Play Store and for iOS in Apple Store.

Should I disconnect my Air Move+ from the power supply when I stop using it? No, it's not necessary. If you do not plan to use the device for an extended period of time, we recommend that you leave it unplugged so that there is no power supply.


How long can I keep my Air Move+ running? As long as you want.

How much energy does my Air Move+ consume? The Air Move + consumes 8.4W on its highest setting.

How often should I change the filters on my Air Move+? After 5000 hours of operation, the orange indicator will illuminate to tell you to change the panel filters.

Can I connect my Air Move+ at the office or at home? Yes, to do this you will need an AC/DC 220V-12V adapter (with maximum output of 5A).

What do the colours on the AQI (air quality) display mean?

	Good
	Moderate
	Unhealthy for sensitive groups
	Unhealthy (for everyone)
	Very unhealthy
	Hazardous

The longer you breathe clean air, the greater its benefits.
Breathing pure air improves the quality of life of those who use it.
ZONAIR3D



You can consult the
user manual at: [https://
zonair3d.com/manual-
air-move/](https://zonair3d.com/manual-air-move/)

Customer service and spare parts: if you require technical assistance or need a spare part, you can contact the Zonair3D customer service team.

E-mail: zonair3d@zonair3d.com

www.zonair3d.com



AIR MOVE+

GUIDE RAPIDE
D'UTILISATION

Contenu

À l'intérieur de la boîte, vous trouverez :

- 1 guide rapide d'utilisation
- 1 AIR MOVE+
- 1 câble adaptateur 12 V pour prise allume-cigare de voiture
- 2 sangles de fixation



Guide rapide d'utilisation




Adaptateur électrique 12 V pour allume-cigare



Sangles de fixation

*** Il est recommandé de conserver l'emballage jusqu'à vérification du bon fonctionnement de l'appareil.**

Identification des parties



Modes de fonctionnement

MODE AUTO : le purificateur ajuste automatiquement les ventilateurs, à une puissance plus ou moins élevée, en fonction de la qualité de l'air intérieur détectée par le capteur.

MODE SILENT : le purificateur fonctionne à sa plus faible puissance, avec le niveau sonore le plus faible, en permanence.

MODE BOOST : le purificateur fonctionne à pleine puissance, en permanence, pour accélérer la purification de l'air dans la pièce.

Le capteur de qualité de l'air reste actif et vérifie constamment l'état de la qualité de l'air. **L'indicateur de qualité de l'air** montre en temps réel la qualité de l'air à l'intérieur du véhicule (et associe le code couleur de sa classification dans le tableau des Questions fréquemment posées).

Chaque fois que vous changez le mode de fonctionnement à l'aide de l'interrupteur ON/OFF, vous entendez un bip et le témoin lumineux correspondant s'allume sur le panneau de contrôle.

Chaque fois que le purificateur est allumé, une lumière bleue s'allume au niveau de la grille de sortie, quel que soit le mode de fonctionnement.

Fonctionnement

Installation et connexion de l'AIR MOVE+

Emplacement et installation :

- 1 Passez les sangles dans les trous de la base du purificateur comme indiqué sur la photo.



- 2 Installez le purificateur :

- sur la **console centrale de l'accoudoir** ou au niveau des sièges arrière, en serrant les sangles le plus fermement possible pour bloquer son mouvement ;
- sous le **siège avant** ;
- sur **l'accoudoir**.

- 3 Branchez le câble d'alimentation à la prise 12 V de l'allume-cigare de la voiture.



- ⚠ IMPORTANT** : le câble d'alimentation fourni avec l'AIR MOVE+ ne peut être utilisé qu'avec des prises 12 V CC.

Mise en marche de l'AIR MOVE+

Ce dispositif est un Plug & Play, c'est-à-dire qu'il ne nécessite aucune configuration préalable.

Une fois le purificateur branché sur la prise allume-cigare de la voiture, le bouton ON/OFF s'allume faiblement (en principe, le véhicule est démarré).

- ❶ Pour mettre le purificateur en **marche**, appuyez doucement sur l'interrupteur ON/OFF, une seule fois pendant 1 seconde. L'intensité du témoin de l'interrupteur ON/OFF augmentera. Par défaut, le purificateur est activé en mode AUTO.
- ❷ Pour changer le **mode de fonctionnement** :
 - du mode AUTO au mode SILENT, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 1 seconde ;
 - du mode SILENT au mode BOOST, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 1 seconde ;
 - revenir au mode AUTO, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 1 seconde, et ainsi de suite.

Arrêt de l'AIR MOVE+

Pour **éteindre** le purificateur, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes.

Vous entendrez deux bips consécutifs et le témoin lumineux diminuera, sans s'éteindre complètement.

Entretien et maintenance

L'AIR MOVE+ est un produit au design unique, fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Pour maintenir l'appareil dans des conditions optimales, veuillez parcourir les instructions suivantes.

Nettoyage et entretien :

-  · débranchez l'équipement de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou d'effectuer des manipulations d'entretien sur l'appareil ;
- pour nettoyer l'extérieur de l'AIR MOVE+, utilisez un chiffon imbibé d'eau et, si nécessaire, de détergent neutre ;
-  · ne versez aucun liquide par la sortie d'air de l'appareil (ouverture supérieure) ;
- n'utilisez pas de solvants ou de produits corrosifs, car ils pourraient endommager la surface de l'appareil ;
- l'AIR MOVE + fonctionne avec un ventilateur sans entretien ;
- n'essayez pas de réparer ou d'ajuster les pièces mécaniques de l'appareil.

Questions fréquemment posées

Comment connecter mon AIR MOVE+ en Bluetooth ? L'appareil mobile détecte automatiquement l'AIR MOVE+ dans les connexions Bluetooth. L'appairage n'est nécessaire que la première fois. Appli disponible pour Android sur le Play Store et pour iOS sur l'Apple Store.

Dois-je débrancher mon AIR MOVE+ de l'alimentation électrique lorsque je cesse de l'utiliser ? Non, ce n'est pas nécessaire. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période, nous vous recommandons de le laisser débranché afin qu'il ne soit pas alimenté en électricité.

À quelle fréquence dois-je changer les filtres de mon AIR MOVE+ ? Toutes les 5 000 heures de fonctionnement, le voyant orange s'allume pour vous indiquer qu'il faut changer les filtres du panneau.

Combien de temps puis-je garder mon AIR MOVE+ en service ? Aussi longtemps que vous le souhaitez.

Quelle est la consommation de mon AIR MOVE+ ? AIR MOVE+ a une consommation de 8.4 W à la puissance maximale.

Puis-je connecter mon AIR MOVE+ au bureau ou à la maison ? Oui, pour ce faire, vous aurez besoin d'un adaptateur AC/DC 220 V-12 V (avec une sortie maximale de 5 A).

Que signifient les couleurs de l'écran de l'AQI (indice de qualité de l'air) ?

	Bonne
	Moyenne
	Mauvaise pour la santé des personnes sensibles
	Mauvaise pour la santé (de tout le monde)
	Très mauvaise
	Dangereuse

Plus vous respirez un air pur, plus les bénéfices sont importants.
Respirer un air pur améliore la qualité de vie.
ZONAIR3D



Le manuel d'emploi est
disponible à l'adresse
suivante : [https://
zonair3d.com/manual-
air-move/](https://zonair3d.com/manual-air-move/)

Service client et pièces détachées : si vous avez besoin d'une assistance technique ou de pièces détachées, vous pouvez contacter l'équipe du service client de Zonair3D.

Adresse e-mail : zonair3d@zonair3d.com

www.zonair3d.com



**AIR
MOVE+**

GUIDA RAPIDA ALL'USO

Contenuto

All'interno della scatola sono presenti:

- una guida rapida all'uso
- un Air Move+
- un cavo adattatore di corrente da 12 V per l'accendisigari dell'auto
- due cinghie di fissaggio



Guida rapida all'uso




Adattatore di corrente da 12 V per l'accendisigari



Cinghie di fissaggio

*** Si consiglia di conservare l'imballo fino alla verifica del corretto funzionamento dell'apparecchio.**

Identificazione delle parti



Modalità di funzionamento

MODALITÀ AUTO: il purificatore regola automaticamente le ventole, aumentando o diminuendo la potenza in base alla qualità dell'aria interna rilevata dal sensore.

MODALITÀ SILENT: il purificatore funziona alla minima potenza con il livello sonoro più basso ma in modo costante.

MODALITÀ BOOST: il purificatore funziona alla massima potenza in modo costante per accelerare la purificazione dell'aria dell'ambiente.

Il sensore di qualità dell'aria rimane attivo e verifica costantemente la **condizione della qualità dell'aria**. L'indicatore della qualità dell'aria indica in tempo reale la qualità della stessa all'interno del veicolo (e collega il colore alla relativa classificazione nella tabella delle Domande frequenti).

Ogni volta che si cambia la modalità di funzionamento con l'interruttore ON/OFF, viene emesso un segnale acustico e si accende la spia corrispondente sul pannello di controllo.

Quando il purificatore è acceso, si illumina una luce ambientale blu sulla griglia di uscita indipendentemente dalla modalità di funzionamento.

Funzionamento

Installazione e collegamento dell'Air Move+

Posizione e installazione:

- 1 Passare le cinghie attraverso i fori situati nella base del purificatore, come mostrato nell'immagine.



- 2 Installare il purificatore:

- nel **bracciolo della console centrale o posteriore**, regolando al massimo le cinghie per bloccarne il movimento
- sotto il **sedile anteriore**
- sul **poggiatesta**.

- 3 Collegare il cavo di alimentazione alla presa da 12 V dell'accendisigari dell'auto.



- ⚠ IMPORTANTE:** il cavo di alimentazione incluso con l'AIR MOVE+ è adatto solo per l'uso con prese da 12 V CC.

Attivazione dell'Air Move+

Questo dispositivo è Plug & Play e pertanto non è necessario configurarlo in alcun modo prima dell'utilizzo.

Una volta che il purificatore è collegato alla presa dell'accendisigari dell'auto, il pulsante ON/OFF si illuminerà debolmente (di solito il veicolo deve essere in funzione).

1 Per **accendere** il purificatore, premere delicatamente l'interruttore di accensione ON/OFF una volta per 1 secondo. L'intensità della luce dell'interruttore ON/OFF aumenterà. Per impostazione predefinita, il purificatore si attiva in modalità AUTO.

2 Per **cambiare la modalità** di funzionamento:

– Dalla modalità AUTO a SILENT, premere il pulsante ON/OFF per 1 secondo.

– Dalla modalità SILENT a BOOST, premere il pulsante ON/OFF per 1 secondo.

– Per tornare alla modalità AUTO, premere il pulsante ON/OFF per 1 secondo e così via.

Spegnimento dell'Air Move+

Per **spegnere** il purificatore, premere il pulsante ON/OFF per 2 secondi.

Verranno emessi due segnali acustici consecutivi e la spia si attenuerà senza spegnersi completamente.

Cura e manutenzione

L'Air Move+ è un prodotto con un design unico realizzato con materiali di alta qualità. Per mantenere l'apparecchiatura in condizioni ottimali, leggere le istruzioni seguenti:

Pulizia e manutenzione:



· Scollegare l'apparecchiatura dalla corrente elettrica prima della pulizia o della manutenzione.

· Per la pulizia esterna dell'Air Move+ utilizzare un panno inumidito con acqua e, se necessario, con un detergente neutro.



· Non versare liquidi attraverso l'uscita dell'aria dell'apparecchiatura (apertura superiore).

· Non utilizzare solventi o materiali corrosivi perché potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchiatura.

· L'Air Move+ funziona con una ventola che non necessita di manutenzione.

· Non tentare di riparare o regolare nessuna delle parti meccaniche dell'apparecchiatura.

Domande frequenti

Come collego il bluetooth del mio Air Move+? I dispositivi mobili rilevano automaticamente l'Air Move+ nelle connessioni bluetooth. Solamente sarà necessario accoppiarlo la prima volta. App disponibile per Android dal Play Store e per iOS dall'Apple Store.

Devo scollegare il mio Air Move+ dalla presa elettrica quando non lo utilizzo?

No, non è necessario. Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un lungo periodo di tempo, si consiglia di lasciarla scollegata in modo che non venga alimentata.

Posso collegare il mio Air Move+ nell'ufficio o a casa? Sì, per farlo è necessario un adattatore CA/CC 220 V-12 V (con una corrente di uscita massima di 5 A).

Quando consuma il mio Air Move+? L'Air Move + ha un consumo di 8.4 W al massimo delle prestazioni.

Per quanto tempo posso tenere in funzione il mio Air Move+? Per tutto il tempo che desidera. Ogni quanto devo cambiare i filtri del mio Air Move +? Ogni 5000 ore di funzionamento si illuminerà la spia arancione che suggerisce di cambiare i filtri del pannello.

Che significano i colori dello schermo AQI (qualità dell'aria)?

	Buona
	Moderata
	Malsana per gruppi sensibili
	Malsana (per tutte le persone)
	Particolarmente malsana
	Pericolosa

Più a lungo si respira aria pulita, maggiori sono i benefici.
Respirare aria pura migliora la qualità della vita.
ZONAIR3D



È possibile consultare il manuale utente all'indirizzo: <https://zonair3d.com/manual-air-move/>

Servizio clienti e pezzi di ricambio: per richiedere assistenza tecnica o pezzi di ricambio, contattare il servizio clienti di Zonair3D.

E-mail: zonair3d@zonair3d.com

www.zonair3d.com



**AIR
MOVE+**

QUICK GUIDE

Inhalt

Lieferumfang:

- 1 Quick Guide
- 1 Air Move+
- 1 12 V Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
- 2 Befestigungsbänder



Quick Guide




12 V Adapter für Zigarettenanzünder



Befestigungsbänder

*** Bewahren Sie die Originalverpackung so lange auf, bis Sie sichergestellt haben, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.**

Gerätebeschreibung



Verschiedene Modi

AUTO-MODUS: Der Luftreiniger regelt die Ventilatoren automatisch auf höhere oder niedrigere Leistung entsprechend der Luftqualität, die mit dem Sensor gemessen wird.

SILENT-MODUS: Der Luftreiniger läuft mit niedrigster Leistung und geringstmöglichem Geräuschpegel, aber mit konstanter Filterleistung.

BOOST-MODUS: Der Luftreiniger läuft konstant mit maximaler Leistung, um die Reinigung der Umgebungsluft zu beschleunigen.

Der Sensor für die Luftqualität ist immer aktiv und prüft konstant die **Qualität der Umgebungsluft**. Die Anzeige für die Luftqualität gibt die Luftqualität im Inneren des Fahrzeugs in Echtzeit wieder (Angaben zur Farbtabelle unter „Häufig gestellte Fragen“).

Bei jedem Moduswechsel mit dem ON/OFF-Schalter ertönt ein Signalton und auf dem Bedienfeld leuchtet die entsprechende Kontrolllampe auf.


Sobald der Luftreiniger eingeschaltet ist, leuchtet am Luftauslassgitter, unabhängig vom eingestellten Modus, ein blaues Umgebungslicht.

Funktionsweise

Inbetriebnahme und Anschluss des Air Move+

Standort und Installation:

- 1 Ziehen Sie die Befestigungsbänder durch die am Boden des Luftreinigers dafür vorgesehenen Haltevorrichtungen (siehe Abbildung).



- 2 Anbringung des Luftfilters:

- An der Armlehne der Mittelkonsole oder an der hinteren Armlehne. Ziehen Sie die Bänder dabei so straff wie möglich, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Unter dem Vordersitz.
- An der Nackenstütze.

- 3 Verbinden Sie das Stromversorgungskabel mit dem 12 V Zigarettenanzünder im Auto.



- ⚠ WICHTIG:** Das Stromversorgungskabel, das beim AIR MOVE+ mitgeliefert wird, ist nur für 12 V Gleichstromsteckdosen geeignet.

Air Move+ einschalten

Dieses Gerät funktioniert über Plug & Play und erfordert keine vorherige Konfiguration.

Sobald der Luftreiniger mit dem Zigarettenanzünder im Auto verbunden ist, leuchtet der ON/OFF-Schalter schwach (normalerweise sollte das Fahrzeug dazu gestartet sein).

- ➊ Zum Einschalten des Luftreinigers halten Sie den ON/OFF-Schalter für 1 Sekunde leicht gedrückt. Das Anzeigelicht für ON/OFF wird heller. Der Luftreiniger startet per Voreinstellung im AUTO-Modus.
- ➋ Moduswechsel:
 - Für den Wechsel von AUTO auf SILENT halten Sie den ON/OFF-Schalter 1 Sekunde lang gedrückt.
 - Für den Wechsel von SILENT auf BOOST halten Sie den ON/OFF-Schalter 1 Sekunde lang gedrückt.
 - Für den Wechsel zurück auf AUTO halten Sie den ON/OFF-Schalter 1 Sekunde lang gedrückt, immer in dieser Reihenfolge.

Air Move+ ausschalten

Zum Ausschalten des Luftreiniger halten Sie den ON/OFF-Schalter 2 Sekunden lang gedrückt.

Es ertönen 2 aufeinanderfolgende Signaltöne und die Kontrolllampe wird wieder schwächer, sie erlischt aber nie vollständig.

Pflege und Wartung

Der Air Move+ ist ein Produkt mit einzigartigem Design und aus hochwertigem Material. Um das Gerät in bestem Zustand zu erhalten, lesen Sie folgende Hinweise:

Reinigung und Wartung:



· Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen oder vor Wartungsarbeiten von der Stromversorgung.

· Benutzen Sie zur Reinigung des Gehäuses des Air Move+ ein mit Wasser befeuchtetes Tuch, falls notwendig auch mit einem neutralen Reinigungsmittel.



· Lassen Sie keine Flüssigkeiten an bzw. in den Luftauslass des Gerätes kommen (obere Öffnung).

· Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder aggressive Stoffe, die das Gehäuse beschädigen können.

· Der Air Move+ funktioniert mit einem wartungsfreien Ventilator.

· Reparieren oder verändern sie keine mechanischen Geräteteile.

Häufig gestellte Fragen

Wie verbinde ich meinen Air Move+ per Bluetooth? Das Smartphone erkennt den Air Move+ automatisch über die Bluetooth-Verbindungen. Die Geräte müssen nur beim ersten Verbinden miteinander gekoppelt werden. Die App ist für Android im Play Store y für iOS im Apple Store verfügbar.

Muss ich meinen Air Move+ vom Strom nehmen, wenn ich ihn nicht mehr benutze? Nein, dies ist nicht erforderlich. Falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, wird empfohlen, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.



Wie lange darf ich meinen Air Move+ in Betrieb haben? Solange Sie dies möchten.

Wieviel Strom benötigt mein Air Move+? Der Air Move+ verbraucht 8,4 W bei maximaler Leistung (der Verbrauch entspricht etwa einer Glühbirne).

In welchen Zeitabschnitten muss ich die Filter meines Air Move+ wechseln? Alle 5000 Betriebsstunden leuchtet die Kontrolllampe orange und zeigt den erforderlichen Filterwechsel an.

Kann ich meinen Air Move+ auch im Büro oder zu Hause verwenden? Ja, dazu benötigen Sie einen 220 V - 12 V Gleichstrom/Wechselstrom-Adapter (mit maximaler Ausgangsstärke von 5 A).

Was bedeuten die Farben der AQI-Tabelle (Luftqualitätswerte)?

	gut
	mittelmäßig
	ungesund für sensible Personen
	ungesund
	sehr ungesund
	gefährlich

Je länger Sie saubere Luft atmen, umso größer sind Ihre Vorteile. Das Atmen sauberer Luft verbessert die Lebensqualität für jeden, der in diesen Genuss kommt.

ZONAIR3D



Die Betriebsanleitung finden Sie unter: <https://zonair3d.com/manual-air-move/>

Kundenbetreuung und Ersatzteile: Bei technischen Fragen oder für Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit unserer Kundenbetreuung von Zonair3D in Verbindung.

E-Mail: zonair3d@zonair3d.com

www.zonair3d.com



**AIR
MOVE+**

使用的快速指南

内容

在盒子里面您将:

- 1本使用的快速指南
- 1台 Air Move+ (空气移+)
- 1根 点烟器提供的12伏 源适配器的
- 2根固定



使用的快速指南




点烟器提供的12伏
源适配器



固定

建议您将该包装保存好，直到检查设备可以正确操作为止。

各个零部件的



工作模式

自动模式: 净化器根据传感器检测到的室内空气质量可以自动地将风扇调节到更高或更低的功率。

静音模式: 净化器在最低的功率下运行，噪音最低，但始终如一。

升压模式: 净化器在最大的功率下运行，不断加快对空间内空气的净化速度。

空气质量传感器保持活动状态并不断检查空气质量的状况。空气质量指示器可以实时显示出车内的空气质量（并将颜色与其在常见问题表中的分类联系到一起）。

每当使用开/关断路器改变操作模式时，您将听到哔声；与此同时，在控制面板上与其相对应的指示灯也会亮起来。

只要净化器处于打开状态，无论其运行模式如何，蓝色的环境灯都将在出风口上亮起来。

运行

Air Move+ 的安装和连接

位置和安装：

- ① 将带子穿过位于净化器底部的孔，如图所示。



- ② 将净化器安装在：
 - 在中控制台或后控制台的扶手上将带子调节到最大，以阻止其移动。
 - 前排座椅的下方。
 - 在座椅支撑头部的枕头上。

- ③ 将电源线连接到车载点烟器的 12 伏的插座上。



⚠ 重要提示: AIR MOVE+ 随附的电源线仅适用于 12 伏的插座。

打开 Air Move+

该设备是即插即用的，也就是说，它不需要任何类型的预配置。

一旦净化器被连接到车载点烟器的插座上时，开/关按钮就会发出微弱的光（在正常的情况下，车辆应该处于运行中）。

1 要打开净化器，请轻轻地按一次开/关断路器，保持1 秒钟的时间。开/关断路器的光强度将增加。在默认的情况下，净化器将在自动模式下被启动。

2 需要更改操作模式：

- 从自动到静音模式，按住开/关按钮 1 秒钟。
- 从静音到升压模式，按住开/关按钮 1 秒钟。
- 需要返回自动模式，按住开/关按钮 1 秒钟，以此类推。

关闭 Air Move+

需要关闭净化器，请按住开/关按钮 2 秒钟。

您将听到两个连续的哔哔声，指示灯将变暗，但不会被完全关闭。

保养和维护

Air Move + 是一款设计独特的产品，采用优质的材料制造而成。

清洁和保养：



- 在对设备进行清洁或包养之前，请将该设备的电源断掉。

- 为了可以清洁 Air Move +（空气移动+）的外部，请使用蘸了水的湿布；如果有必要的话，还可以使用中性清洁剂。



- 请勿通过设备的出风口（顶部开口）倾倒液体。

- 请勿使用溶剂或腐蚀性的材料，因为它们可能会损坏设备的表面。

- Air Move +（空气移动+）与免维护的风扇一起工作。

- 不要试图修理或调整设备的任何机械部分。

常见问题

如何连接 Air Move+ 的蓝牙？ 移动设备会自动检测蓝牙连接上的 Air Move+。在第一次的配对时需要。应用程序可以在谷歌应用商店的安卓里找到，很快将在苹果公司经营的连锁零售商店里的由苹果公司开发的移动操作系统上与用户朋友们见面。

当我停止使用 Air Move+ 时，必须将电源断掉吗？ 不，这是没有必要的。如果您打算在很长的一段时间内不使用该设备的话，我们建议您将其拔掉，这样就没有电源了。


我可以让 Air Move+ 在多长时间保持运行状态呢？ 只要你想要。每时每刻都可以。

我可以在办公室或家里连接我的 Air Move+ 吗？ 是的，为此您需要一个交流/直流转换220伏-12伏的适配器。

我应该多久更换一次 在 Air Move+ 上的过滤器？ 每当其运行了 5000 个小时以后，其橙色指示灯就会亮起来，并告诉您应该更换面板上的过滤器了。

我的 Air Move+ 消耗是多少？ Air Move+ 在最大性能时的功耗为 8.4瓦（与一个电灯泡的功耗相同）。

（空气质量指数）显示器上的几种颜色是什么意思？

	很好
	适度
	对于敏感群体来讲不健康
	不健康（对于任何人来讲）
	非常不健康
	有危险

呼吸纯净空气的时间越长，其好处就越大。
呼吸纯净空气可以提高其使用者的生活质量。
ZONAIR3D



您可以查阅用户手册中的相关信息：<https://zonair3d.com/manual-air-move/>

客户服务及零配件：如果您需要技术帮助或者零配件的话，您可以联系 Zonair3D 的客户服务团队。

电子邮箱: zonair3d@zonair3d.com

网站: www.zonair3d.com



AIR
MOVE+